



## TERRASOFT<sup>®</sup> | WIELSTOP

Om bestuurders die voor muren of op parkeervakken stoppen, een idee te geven van hoe ver ze hun voertuig vooruit kunnen rijden, is het vaak nodig om te improviseren met stenen of wielkeggen. De Terrasoft wielstopper maakt hier een einde aan. Het element uit sterk verdicht rubbergranulaat wordt eenvoudig op de gewenste plaats geplaatst en indien nodig op specifieke punten verlijmd. Dit is vooral nodig in openbare parkeergarages of ondergrondse garages om diefstal te voorkomen. De auto's rijden tot aan de wielstop en stoppen als ze niet verder kunnen. Het flexibele materiaal is zacht voor banden en velgen.

### VOORDELEN

- Eenvoudig te installeren en aan de vloer te bevestigen
- Gemaakt van zeer verdicht SBR-rubbergranulaat
- De kleur zwart

### TOEPASSING

De Terrasoft wielstopper wordt zowel in garages of parkeergarages als in ondergrondse parkeergarages toegepast. Daar zorgt het ervoor dat voertuigen veilig tot stilstand komen voor muren of andere auto's. Ook bij krappe parkeerplaatsen op bedrijfsterrein of privéterrein is de wielstopper de eerste keuze.



*Snel en eenvoudig: de wielstopper is het perfecte afstandstuk - om de carrosserie te beschermen tegen vlekken en krassen.*

## INSTALLATIE INSTRUCTIES

Terrasoft Wiel Stop kan eenvoudig op bestaande oppervlakken worden geplaatst, bijvoorbeeld in garages of parkeergarages. Om een extra stabiliteit van de elementen ten opzichte van elkaar te garanderen, wordt aanbevolen om PU-lijm uit koker aan te brengen.

### Vorbereiding van de ondergrond

Voor het plaatsen moet de ondergrond lijmvast zijn. Let erop dat de lijmplaatsen vrij zijn van olie, vet en andere resten, b.v. kleur, rubberhechting, etc.

### Opmerkingen over selectief lijmen:

Prik het membraan in het schroefdraadgedeelte van het lijmpatroon en schroef het uitgesneden kunststof mondstuk erop. Verwijder met een schroevendraaier de bodemplaat van de patroon en plaats deze in het handmatige of pneumatische pistool.

De verlijming vindt plaats op de volledig gereinigde ondergrond door middel van lijmstippen op de achterzijde van de wielstop-stukken.

De ondergrond- en omgevingstemperatuur moeten minimaal 5°C zijn. De Elementen mogen alleen bij droog weer verlijmd worden. Lijmpatronen mogen niet beneden de 10°C worden bewaard.



Garages & parkeerplaatsen



4 260212 999752

Terrasoft Wiel stop  
antraciet

Kleur



antraciet

Specificaties

